



IN ENTRAMBI I COLLEGAMENTI (PARALLELO O SERIE), LE BATTERIE DEVONO ESSERE UGUALI (TENSIONE "V" E CAPACITA' "Ah")

