

Inverter Kema Power 12V 150W



L'inverter Kema Power è uno dei più avanzati inverter in commercio. Questo inverter, quando usato come descritto, le assicurerà anni di servizio sulla sua macchina, barca o camper. Per sfruttare al massimo le capacità del vostro inverter, un'installazione appropriata è fondamentale. Leggere attentamente le istruzioni di installazione e manutenzione fornite con l'inverter prima di installare e usare la macchina.

L'inverter Kema Power è fornito di protezioni di sovraccarico e per gli spegnimenti improvvisi dovuti a operazioni sbagliate.

Per garantire prestazioni ottimali, l'inverter dovrebbe essere installato su superfici orizzontali e in ambienti che rispettano le caratteristiche di seguito elencate:

- **ASCIUTTO** - Tenere lontano dall'acqua. Non versare o far schizzare acqua sull'inverter.
- **FRESCO** – La temperatura ambiente deve essere tra 50 e 80 gradi F (tra i 18 e i 29°C). Non posizionare l'inverter su o vicino una fonte di calore o qualsiasi apparecchio che generi calore oltre la temperatura ambiente. Non posizionare l'inverter sotto luce solare diretta.
- **AREAZIONE** – Garantire spazio libero attorno all'inverter per il passaggio dell'aria. Non mettere niente sull'inverter durante le operazioni.
- **SICURO** – non usare l'inverter vicino a materiali infiammabili o in alcun posto in cui potrebbe accumulare gas o fumi nocivi

CARATTERISTICHE



Modello	HI150
Energia continua	150W
Capacità sovraccarico	300W
Voltaggio Input	10-15VDC
Voltaggio Output e frequenza	100/110/120/VAC 60Hz 220/230/240VAC 50Hz
Onda Output	Onda sinusoidale modificata
Efficienza	90%
Corrente statica	<250mA
Protezione voltaggio basso INPUT	(10±0.5)V
Avviso protezione voltaggio basso INPUT	(10.5±0.5)V
Protezione sovraccarico OUTPUT	180W
Ventola di raffreddamento	Si
Protezione	Protezione sovraccarico, Protezione temperature elevate, Protezione corto circuito, Protezione polarità inversa
Riavvio automatico	Quando l'inverter si spegne mentre è in protezione, non è necessario premere ON/OFF; l'inverter si riavvierà in automatico.